

TALLER MME – PRÁCTICA 11 – Cooler Master AMD		
NÚMERO DE GRUPO	FUNCIÓN	Apellidos, Nome
	Coordinador/a:	
	Responsable Limpeza:	
	Responsable Documentación:	
Material necesario		Práctica: Arranque e indicadores de diagnóstico.
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Alfombra conductora</li><li>■ [1]<a href="#">Manual da placa base</a></li><li>■ <a href="#">Procesadores Compatibles</a></li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Descargarse da electricidade estática.</li><li>(2) Estender e “conectarse” a alfombra conductora.</li><li>(3) Colocar semitorre na alfombra conductora.</li><li>(4) Comprobar arranque do equipo.</li><li>(5) Verificar indicadores de diagnóstico.</li></ul>

Procedemento:

- (1) Descargarse da electricidade estática tocando coas mans algo metálico desconectado e desenchufado da corrente eléctrica. Así, tocar coas mans unha chapa metálica: panel lateral dunha caixa ATX/BTX de ordenador.
- (2) Estender a alfombra conductora na mesa.
- (3) Conectar a pinza da alfombra conductora á chapa metálica.
- (4) No outro extremo da pinza temos unha pulseira antiestática, a cal poñemos.
- (5) Coller a semitorre e situala enriba da alfombra antiestática.
- (6) Conectar: equipo, pantalla, teclado, rato.
- (7) Comprobar o arranque do equipo:
  - a) Se o equipo arranca correctamente: Verificar os indicadores de diagnóstico (páxina 47 de [1]), é dicir, ir provocando e probando todos os casos indicados no apartado.
  - b) Se o equipo non arranca correctamente: Verificar os indicadores de diagnóstico (páxina 75 de [1]), é dicir, identificar o problema e conseguir que o equipo arranque de forma correcta. Unha vez arranque facer o apartado a).
- (8) Documenta o problema e resolución de dous erro, para elo realiza en vídeo indicando o erro e a correspondencia a solución que indica o manual.

